

Блоки АВР GTS11500, GTS17000Т

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: szj@nt-rt.ru || сайт: <https://sunreka.nt-rt.ru>



Блок АВР SUNREKA GTS11500

Артикул: 211901

Штрих-код: **6974880291725**

Тип электрической сети: **Однофазная сеть**

Номинальная мощность СОР, Вт: **10300**

Максимальная мощность ЛТР, Вт: **11500**

Номинальное напряжение, В: **230**

Номинальный ток, А: **45**

Максимальный ток, А: **50**

Коэффициент мощности: **1**

Степень защиты оборудования: **IP41**

Кабель управления: **8 pin, 8 метров**

Описание

Блок автозапуска SUNREKA – это оборудование, которое позволяет при обрыве городской электросети запустить генератор и перевести на него питание потребителей без участия пользователя, В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ, без участия пользователя. При возобновлении электроснабжения генератор автоматически переключает питание обратно на основную сеть и глушит бензиновый генератор, чтобы он не работал вхолостую.

Многофункциональные блоки автозапуска SUNREKA

- могут работать с генератором как в ручном, так и в автоматическом режиме,
 - умеют оптимально запускать генераторы как в летнее (режим "ЛЕТО"), так и в холодное время года (режим "ЗИМА"), с предварительным прогревом двигателя для длительной безотказной работы в автоматическом режиме,
 - оснащены световой индикацией согласно принципам безопасности человеко-машинного интерфейса,
 - имеют механическую блокировку контакторов, что повышает безопасность работы блока в электрической цепи,
 - имеют кнопку "АВАРИЙНЫЙ СТОП" на передней панели, для быстрого отключения питания,
- Блоки автозапуска SUNREKA это оптимальный выбор при организации надежного

автоматического ввода резерва: алгоритмы запуска гарантируют стабильный запуск генератора и подачу резервной электроэнергии при обрывах сети в любое время года.

• Характеристики

Тип электрической сети	Однофазная сеть
Номинальная мощность СОР, Вт	10300
Максимальная мощность LTP, Вт	11500
Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
Номинальный ток, А	45
Максимальный ток, А	50
Коэффициент мощности	1
Степень защиты оборудования	IP41
Кабель управления в комплекте	хромированный 8 pin, длина 8 м
Напряжение и ток зарядки	DC 13,8 ± 2% В @ 2,0 А
Механическая блокировка контакторов	Есть

• Дополнительные характеристики

Тип заряжаемой аккумуляторной батареи генератора:

Свинцово-кислотная необслуживаемая перезаряжаемая аккумуляторная батарея номинальным напряжением 12 В

Функционал блока автозапуска:

Два режима работы блока: РУЧНОЙ, АВТО
Два режима запуска генератора: ЛЕТО, ЗИМА
Поддержание заряда АКБ генератора
Аварийный стоп на передней двери

Совместимые генераторы:

Бензиновые генераторы SUNREKA с одноцилиндровыми двигателями с функцией подключения блока автозапуска

• Комплектация

Блок автозапуска	Есть
Кабель управления	Есть
Инструкция по эксплуатации	Есть

• Габариты

Габариты упаковки, мм

405 x 325 x 200

Габариты в сборе, мм

320 x 250 x 140

Масса НЕТТО / БРУТТО, кг

5,8 / 6,5



Блок АВР SUNREKA GTS17000T

Артикул: 211902

Тип электрической сети: **Трехфазная сеть**

Номинальная мощность СОР, Вт: **15500**

Максимальная мощность LTP, Вт: **17000**

Номинальное напряжение, В: **400**

Номинальный ток, А: **22,5**

Максимальный ток, А: **25**

Коэффициент мощности: **1**

Степень защиты оборудования: **IP41**

Кабель управления: **8 pin, 8 метров**

• Характеристики

ТИП ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Трехфазная сеть

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ СОР, ВТ

15500

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ LTP, ВТ

17000

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

400 В / 50 Гц

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А

22,5

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК, А	25
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	1
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ	IP41
КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ	хромированный 8 pin, длина 8 м
НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК ЗАРЯДКИ	DC 13,8 ± 2% В @ 2,0 А
МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА КОНТАКТОРОВ	Есть

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип заряжаемой аккумуляторной батареи генератора:

Свинцово-кислотная необслуживаемая перезаряжаемая аккумуляторная батарея номинальным напряжением 12 В

Функционал блока автозапуска:

Два режима работы блока: РУЧНОЙ, АВТО

Два режима запуска генератора: ЛЕТО, ЗИМА

Поддержание заряда АКБ генератора

Аварийный стоп на передней двери

Совместимые генераторы:

Бензиновые генераторы SUNREKA с одноцилиндровыми двигателями с функцией подключения блока автозапуска

• Комплектация

БЛОК АВТОЗАПУСКА	Есть
КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	Есть
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	Есть

• Габариты

ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ, ММ	405 x 325 x 200
ГАБАРИТЫ В СБОРЕ, ММ	320 x 250 x 140
МАССА НЕТТО / БРУТТО, КГ	5,8 / 6,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: szj@nt-rt.ru || сайт: <https://sunreka.nt-rt.ru>